

Multifunktionaler wiederaufladbarer Polierer
TR-5002



Produktpatentnummer: 202130334669.5

Fälschen Sie keine Patentprodukte

[Produktparameter-Konfigurationstabelle]

Produktname	Multifunktionaler wiederaufladbarer Polierer	
Produktpatent-Nr.:	202130334669.5	
Produktmodell	TR-5002	
Stromversorgung	Bringen Sie Ihre eigene Lithiumbatterie mit	
Batteriekapazität	2000mA	
Arbeitsentlassungszeit	1 ~ für 2 Stunden	
Maximale Leistung	100W	
Wurfscheibengröße	110cm	
Motor-Geschwindigkeit	18000 U/min	
Geschwindigkeit der Wurfscheibe	2250 U/min	
Produktfunktion	Geschliffen, gewachst, poliert, Pinselstaub	
Produktkonfigurationsliste	Gangster	Eins
	Zerlegen Sie die Wurfscheibe	Eins
	Grillen Sie das Sandpapier	Eins
	Bezug aus Waffelstoff	Eins
	Polierte Stoffhülle	Eins
	Entfernen Sie die Bürstenplatte	Eins
	Das Typ-C-Ladekabel	Eins
	Gebrauchsanweisung für das Produkt	Eins

[Produktnutzungsfunktion]

1. Grinsen:

Chassis-Schleifpapier, kann Metalloberflächenrost entfernen;
Kann bemalte Wände polieren; Sie können das Brett schleifen..... Allerdings
Bitte beachten Sie, dass die Schleifpapierdicke je nach Bedarf variiert
Dieses Produkt hat 80 bzw. 320 Teile. Wenn die Dicke
Wenn der Sand nicht für Ihre Verwendung geeignet ist, gehen Sie zum
Baumarkt und kaufen Sie eine 115 cm (4,5 Zoll) große selbstklebende Folie.

2. Wachsen:

- Bitte reinigen Sie zuerst den Rumpf und wischen Sie anhaftende Flecken oder feste Partikel ab an der Rumpfoberfläche (z. B. Restflecken oder feste Partikel, bitte tragen Sie die Rumpfoberfläche ab)
- Bitte bestätigen Sie, dass der Akku des Hosts geladen ist, und installieren Sie ihn dann
Auf das Chassis kleben Sie das Wachspad, auf die weiße Seite wird der Spannsamt geklebt
Poliertes Chassis Magic Cross, die orangefarbene Seite dient zum Kontakt mit dem Autolack.
- Achten Sie darauf, dass das Wachs nicht festklebt. Rasieren Sie das Wachs;
Polieren Sie das Wachs. Autowachs auf der Haut oder Körperoberfläche, meist dünn.
- Legen Sie das Produkt flach auf die Oberfläche der Karosserie, drücken Sie den Betriebsschalter und beginnen Sie dann mit dem Wachsen (bitte üben Sie nicht zu viel Kraft aus). Es wird empfohlen, die langsame Geschwindigkeit „I“ zu verwenden.
- Wachsen Sie alle Körperteile gleichmäßig. Die Wachstreihenfolge erfolgt im Allgemeinen von hoch nach niedrig:
Zuerst die Oberseite des Autos, dann die Vorderseite des Autos, dann nach dem Auto und schließlich die Tür (im Allgemeinen mit einer dünnen Wachsschicht überzogen und dann langsam ausgefahren, Wenn zu viel Wachs vorhanden ist, beeinträchtigt dies die Wirkung des Wachsens. Türgriffe und andere kleine Stellen, die die Maschine nicht erreichen kann, sollten mit einem Tuch abgedeckt und von Hand gewachst werden.
- Warten Sie nach dem Wachsen 3-5 Minuten zum Trocknen und wischen Sie dann überschüssiges Wachs mit einem Handtuch ab (durch diesen Schritt wird die Polierarbeit perfekter).

[Produkteigenschaften]

Dieses Produkt ist klassische Mode, elegantes Aussehen, klassische Mode, elegant
klassische Mode, elegantes Aussehen mit Lithiumbatterie, wiederholt
Aufladen. Dank der einfachen Bedienung macht schwere Arbeit auch bei längerem Einsatz Spaß
die Zeit wird nicht ermüden. Mit einem Hochleistungsmotor aus Kupfer ist dies problemlos möglich
Wachsen, Polieren und andere Arbeiten abschließen; Dieses Produkt ist einfach zu bedienen
und leicht, so dass Damen es problemlos verwenden können, ist ein guter Partner für Ihr Auto

[Notiz]

- nicht direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen und hohem Druck aussetzen
- den Körper nicht mit Benzin oder flüchtigem Fleckentferner abwischen.
- dieses Produkt ist kein Spielzeug, lassen Sie Kinder nicht alleine spielen, um Gefahren zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus und verwenden Sie es nicht in einer feuchten Umgebung oder Umgebung
über 60 Grad. Der Arbeitsbereich sollte gut beleuchtet sein
und darf nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen verwendet werden. 5, das Gerät muss vor
Gebrauch, Wartung und Ersatzteilen von der Stromversorgung getrennt werden.

[Produktschalter- und Ladeanzeigediagramm]

1. Schalter:

Der Hauptschalter verfügt über drei Gänge. Der mittlere Gang ist zum Drehen
Im ausgeschalteten Zustand dient der rechte „I“ -Gang zum schnellen Starten und der linke
Der „HI“ -Gang bedeutet, langsam anzufahren. Wählen Sie je nach Einsatzanforderung den
passenden Gang aus.



2. Aufladen:

Dieses Produkt ist mit einem 50 cm langen Typ-C-Ladegerät ausgestattet
Kabel mit 5V, Eingangsstrom von 2A, ist bei gewöhnlichen üblich
Handy-Ladekabel mit Typ-C-Buchse. Das normale Laden
Die Entladezeit beträgt 3 Stunden, die Entladezeit etwa eine Stunde bei Vollast und
etwa zwei Stunden bei intermittierender Arbeit

Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Anzeige auf.
Zeigt an, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet
das rote Licht grün und zeigt damit an, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Bitte lassen Sie den Host beim Laden nicht
arbeiten

3. Ausbau des Chassis:

Dieses Produkt ist mit einer Wachswurfscheibe und einer Bürstenplatte sowie einer
Installations- und Demontagemethode ausgestattet, wie in der Abbildung unten dargestellt
Gewindedrehung.



3. Polieren:

- Bitte bestätigen Sie, dass Sie nach dem Laden des Host-Akkus den installieren
Chassis und kleben Sie das Poliertuchpad auf. Der weiße Spannungsamt
Die Oberfläche wird auf das polierte Chassis geklebt und die weiße Plüschoberfläche
wird zum Eintauchen in den Autolack für eine feine Endbearbeitung verwendet.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob die polierte Hülle trocken ist
Stellen Sie sicher, dass keine festen Partikel daran haften. Reinigen
Sie diese bitte zuerst, da sonst das Auto beschädigt wird.
- Drücken Sie den Betriebsschalter zum Feinpolieren (bitte nicht zu viel
Kraft ausüben). Es wird empfohlen, die Schnelldatei „II“ zu verwenden.
- Polieren Sie das Ende und schalten Sie den Strom aus
- Staubentfernung aus der Haarbürste:
Bei kleinem Schmutz oder Staub in den Ritzen von
Lederwaren, Sofas oder Möbeln kann die Bürstenschale ausgetauscht werden



[Wartung und Wartung]

- Wachs- und Poliertuchbezug kann mit einem in der Maschine gewaschen werden
Geben Sie eine kleine Menge Reinigungsmittel in kaltes Wasser. Um die Lebensdauer des
Tuchs zu verlängern, wird jedoch empfohlen, es von Hand zu waschen und an der Luft zu
trocknen.
- Entfernen Sie bei Nichtgebrauch die Wachs- und Poliertuchabdeckung, nehmen Sie
den Plattenspieler heraus und halten Sie ihn trocken. Behalten Sie die
ursprüngliche Form bei, um die Lebensdauer des Plattenspielers zu verlängern.
- Reinigen Sie den Wachskörper mit milder Seife und einem feuchten Schwamm
Tauchen Sie keine Teile der Wachsmaschine in die Flüssigkeit.
- Es ist ein intermittierendes Werkzeug, das nicht für längere Zeit verwendet werden kann. Jedes Mal,
wenn Sie es verwenden
sollte 30 Minuten nicht überschreiten, das Dauergebrauchsintervall beträgt am besten 15 Minuten
- Entfernen Sie bei der Reinigung oder Wartung bitte das Ladekabel
vom Stromladeanschluss und verwenden Sie beim Laden ausschließlich dieses Produkt

Polisseuse rechargeable multifonctionnelle
TR-5002



Numéro de brevet du produit : 202130334669.5

Ne simulez pas les produits brevetés

[Tableau de configuration des paramètres du produit]

Nom du produit	Polisseuse rechargeable multifonctionnelle	
Numéro de brevet du produit :	202130334669.5	
Modèle du produit	TR-5002	
Source de courant	Apportez votre propre batterie au lithium	
Capacité de la batterie	2000 mA	
Temps de décharge du travail	1 ~ pendant 2 heures	
Puissance maximum	100W	
Taille du disque de projection	110 cm	
Vitesse du moteur	18 000 tr/min	
Vitesse du disque de lancement	2250 tr/min	
Fonction du produit	Poncé, ciré, poli, poussière de pinceau	
Liste de configuration du produit	Héberger	Un
	Démonter le disque de lancement	Un
	Griller le papier de verre	Un
	Housse en tissu gaufré	Un
	Manchon en tissu poli	Un
	Retirez la plaque à brosse	Un
	Le câble de chargement Type-c	Un
	Instructions d'utilisation du produit	Un

[Fonction d'utilisation du produit]

1. Grisage :

Papier de verre en pâte de châssis, peut éliminer la rouille des surfaces métalliques;

Peut polir les murs peints ; Vous pouvez poncer la planche..... Cependant, veuillez noter que l'épaisseur du papier de verre varie selon vos besoins Ce produit contient respectivement 80 pièces et 320 pièces. Si l'épaisseur Si la partie du sable ne convient pas à votre utilisation, rendez-vous à la quincaillerie et achetez une feuille autocollante de 4.5 pouces (115 cm).

2. Épilation à la cire :

1, veuillez d'abord nettoyer le fuselage, essuyer les taches ou les particules solides attachées à la surface du fuselage (comme des taches résiduelles ou des particules solides, veuillez porter la surface du fuselage)

2. Veuillez confirmer que la batterie de l'hôte est chargée, puis installez le châssis, collez le tampon de cire, le côté blanc est le velours de tension collé au Croix magique du châssis poli, le côté orange est utilisé pour entrer en contact avec la peinture de la voiture.

3, appliquez la bonne quantité d' attention pour ne pas coller la cire ; Rasez la cire; Polissez la cire. Cire de voiture sur la peau ou la surface du corps, généralement fine.

4, placez le produit à plat sur la surface de la carrosserie de la voiture, appuyez sur l'interrupteur de fonctionnement, puis commencez à cirer (veuillez ne pas exercer trop de force), il est recommandé d'utiliser « II » à vitesse lente.

5. Cirez uniformément toutes les parties du corps. L' ordre d' épilation va généralement de haut en bas : d'abord le dessus de la voiture, puis l'avant de la voiture, puis après la voiture, et enfin la porte (généralement enduite d'une fine couche de cire, puis lentement déployée, si la cire est trop importante, cela affectera l'effet de l'épilation à la cire), les poignées de porte et autres petits endroits que la machine ne peut pas atteindre, il est conseillé de les couvrir en tissu et de les cirer à la main.

6. Après l'épilation, attendez 3 à 5 minutes pour sécher, puis essuyez l'excès de cire avec une serviette (faire cette étape rendra le travail de polissage plus parfait)

[Caractéristiques du produit]

Ce produit est de mode classique, d'apparence élégante, de mode classique, élégant

Mode classique, apparence élégante avec batterie au lithium, répétée mis en charge. Facile à utiliser, transforme les travaux lourds en plaisir, même s'il est utilisé pendant une longue période le temps ne fatigera pas ; En utilisant un moteur haute performance entièrement en cuivre, vous pouvez facilement

terminer les travaux de cirage, de polissage et autres ; Ce produit est facile à utiliser et léger, pour que les femmes puissent facilement l'utiliser, c'est un bon partenaire pour votre voiture


[Note]

- 1, ne pas placer en plein soleil, à haute température et haute pression.
- 2, n'essuyez pas le corps avec de l'essence ou un détachant volatil.
- 3, ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants jouer seuls, afin d'éviter tout danger.
4. N'exposez pas l'équipement à la pluie et ne l'utilisez pas dans un environnement humide ou au-dessus de 60 degrés. La zone de travail doit être bien éclairée et ne doit pas être utilisée en présence de liquides ou de gaz inflammables. 5, l'équipement doit être déconnecté de l'alimentation électrique avant utilisation, entretien et remplacement des pièces.

[Schéma de l'interrupteur du produit et de l'indicateur de charge]

1. Changer :

L'interrupteur principal a trois vitesses. La vitesse du milieu est de tourner Hors tension, la vitesse "I" de droite doit démarrer rapidement, et la gauche La vitesse « HI » doit démarrer lentement. Sélectionnez l'équipement approprié en fonction des exigences d'utilisation.



2. Chargement :

Ce produit est équipé d'un chargeur Type-c de 50 cm de long Le câble avec 5 V, courant d'entrée de 2 A, est commun avec l'ordinaire Câble de chargement de téléphone portable à prise type-c. La charge normale le temps est de 3 heures, le temps de décharge d'environ une heure à pleine charge, et environ deux heures pendant un travail intermittent

Lors de la charge, le voyant rouge s'allume, indiquant qu'il est en charge, lorsque la charge est terminée, le voyant rouge passe au vert, indiquant que la charge est terminée.

Veuillez ne pas laisser l'hôte travailler lors du chargement

3. Retrait du châssis :

Ce produit est équipé d'un disque de projection de cire, d'une plaque à brosse, d'une méthode d'installation et de retrait comme indiqué dans la figure ci-dessous.

rotation filetée.



3. Polissage :

1. Veuillez confirmer qu'une fois la batterie hôte chargée, installez le châssis et collez le tampon en tissu de polissage. Le velours tension blanc La surface est collée au châssis poli et la surface en peluche blanche est utilisée pour tremper la peinture de la voiture pour une finition soignée.

2, avant l'installation, vérifiez si la gaine polie est sèche assurez-vous qu'il n'y a pas de particules solides attachées, veuillez d'abord nettoyer sinon cela endommagerait la voiture.

3, appuyez sur l'interrupteur de fonctionnement pour un polissage fin (veuillez ne pas forcer trop fort). Il est recommandé d'utiliser le fichier rapide "I".

4. Polissez l'extrémité et coupez l'alimentation

4. Dépoussiérage de la brosse à cheveux :

Pour les petits déchets ou poussières dans les crevasses de la maroquinerie, des canapés ou des marbres, le bac à brosses peut être remplacé



[Entretien et maintenance]

1, la housse en tissu de cirage et de polissage peut être lavée en machine avec un une petite quantité de détergent dans de l'eau froide, mais afin de prolonger la durée de vie du chiffon, il est recommandé de le laver à la main et de le sécher à l'air libre.

2, lorsqu'il n'est pas utilisé, retirez le couvercle de cire et de tissu de polissage, retirez le plateau tournant et gardez-le au sec, conservez sa forme originale, afin de prolonger la durée de vie du plateau tournant.

3, utilisez du savon doux et une éponge humide pour nettoyer le corps de l'épilation machine, ne plongez aucune partie de la machine à cirer dans le liquide.

4, est un outil intermittent, ne peut pas être utilisé pendant une longue période. Chaque temps d'utilisation ne doit pas dépasser 30 minutes, l'intervalle d'utilisation continue est préférable de 15 minutes

5, lors du nettoyage ou de l'entretien, veuillez retirer le câble de chargement du port de chargement électrique et utiliser strictement ce produit lors du chargement



製品特許番号: 202130334669.5
特許製品を偽造しないでください

【製品パラメータ構成表】

商品名	多機能充電式ポリッシャー	
製品特許番号:	202130334669.5	
製品モデル	TR-5002	
電源	リチウム電池をご持参ください	
バッテリー容量	2000年	
ワーク排出時間	1〜2時間	
最大出力	100W	
スローディスクサイズ	110cm	
モータースピード	18000RPM	
ディスクの投げ速度	2250RPM	
製品機能	サンディング、ワックスかけ、研磨、ブラシダスト	
製品構成一覧	ホスト	—
	スローディスクを分解する	—
	サンドペーパーをグリルします	—
	ワフィン生地のカバー	—
	ポリッシュクロススリーブ	—
	ブラシプレートを取り外します	—
	Type-c充電ケーブル	—
	製品の使用説明書	—

【製品利用機能】

1. グリッシング:

シャーシベストサンドペーパー、金属表面の錆を除去できます。
塗装された壁を磨くことができます。ボードをやすりで磨くことはできません……が、サンドペーパーの厚さはニーズに応じて異なりますのでご注意ください
この商品はそれぞれ80個と320個入ります。厚さなら砂の量が用途に適さない場合は、ゲームセンターに行つて4.5インチ(115cm)の粘着シートを購入してください。

2.ワックスかけ:

- まず機体を掃除し、付着した汚れや固体粒子を拭き取ってください。
機体表面への付着（残留汚れや固形粒子など、機体表面を摩耗させていただきます）
- ホストのバッテリーが充電されていることを確認してから、インストールしてください。
シャーシにワックスパッドを接着します。白い面はテンションベルベットを貼り付けています。
ポリッシュシャーシマジッククロス、オレンジ面は車の塗装と接触するために使用されます。
- ワックスが付着しないように適切な注意を払います。ワックスを削ります。
ワックスを磨きます。皮膚または体の表面にあるカーワックスは、通常は薄いです。
- 製品を車体の表面に平らに置き、操作スイッチを押してからワックスがけを開始します（力を入すぎないでください）。「I」低速を使用することをお勧めします。
- 体のすべての部分を均等にワックスします。ワックスがけの順序は通常、高いものから低いものへの順です。
最初に車の上部、次に車の前部、次に車の後ろ、そして最後にドア（通常はワックスの薄い層でコーティングされ、その後ゆっくりと広げられます）
ワックスが多すぎるとワックスがけの効果に影響します）、ドアハンドルや機械が届かないその他の小さな場所は、布で覆い、手作業でワックスがけすることをお勧めします。
- ワックスがけ後、乾燥するまで3〜5分間待ち、タオルで余分なワックスを拭き取ります（このステップを行うと、研磨作業がより完璧になります）。

【製品の特徴】

この製品はクラシックなファッション、エレガントな外観、クラシックなファッション、エレガントです
クラシックなファッション、リチウム電池電源を備えたエレガントな外観、繰り返し充電。長時間使っても操作が簡単で、重労働も楽になります。
時間は疲れません。全銅製高性能モーターを使用し、簡単にワックスがけ、磨き、その他の作業を完了します。この製品は操作が簡単です
軽量で女性でも扱いやすく、愛車の良きパートナーです。

【注記】

- 直射日光、高温、高圧の場所に置かないでください。
- ガソリンや揮発性の汚れ除去剤で本体を拭かないでください。
- この製品はおもちゃではありません。危険を避けるために、お子様を一人で遊ばせないでください。
- 機器を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。
60度以上。作業エリアは十分に照明されている必要があります。
引火性の液体やガスが存在する場所では使用しないでください。
- 使用、メンテナンス、部品の交換の前には、装置を電源から切り離す必要があります。

【製品スイッチと充電表示図】

1. スイッチ:

メインスイッチには3つのギアがあります。真ん中のギアが回ります
電源がオフの場合、右側の「I」ギアは速く始動し、左側は「HI」ギアはゆっくりと始動します。
使用条件に応じて適切なギアを選択してください。



2.充電:

この製品は長さ50cmのType-c充電器を搭載しています
5V、入力電流2Aのケーブルは通常のケーブルと共通です
Type-Cソケットの携帯電話充電ケーブル。通常充電時間は3時間、放電時間は全負荷で約1時間、断続作業時は約2時間

充電中は赤いインジケータが点灯し、は充電中であることを示し、充電が完了すると赤から緑に変わり、充電が完了したことを示します。

充電中にホストを動作させないでください

3. シャーシの取り外し:

この製品には、下図に示すようにワックス投入ディスク、ブラシプレート、取り付けおよび取り外し方法が装備されています。

ネジ式回転。



3. 研磨:

- ホストのバッテリーが充電された後、インストールされていることを確認してください。
シャーシに研磨布パッドを接着します。ホワイトテンションベルベット表面は磨かれたシャーシに接着され、白いフラスカの表面は車の塗料を浸して細かく仕上げをするために使用されます。
- 取り付ける前に、研磨されたシースが乾燥しているかどうかを確認してください
固形粒子が付着していないことを確認してください。最初に清掃してください。
そうしないと、車に損傷を与えます。
- 運転スイッチを押すと精密研磨になります（力を入すぎないでください）。
「I」高速ファイルの使用をお勧めします。

4.端を磨き、電源を切ります。

4.ヘアブラシのホコリ除去:

革製品、ソファ、大理石などの隙間にある小さなゴミやホコリは、ブラシトレイを交換することができます。



【保守・メンテナンスについて】

1、ワックスがけと磨き布カバーは洗濯機で洗えます。

少量の洗剤を冷水に溶かして使用してください。ただし、布の寿命を延ばすためには、手洗いして自然乾燥させることをお勧めします。

2、使用しないときは、ターンテーブルの耐用年数を延ばすために、ワックスと研磨布のカバーを取り外し、ターンテーブルを取り出して乾燥した状態に保ち、元の形状を維持します。

3、中性洗剤と濡れたスポンジを使用して、本体のワックスがけをきれいにします。
ワックスがけマシンのどの部分も液体に浸さないでください。

4、断続的なツールですので、長時間使用することはできません。それぞれの使用時間30分を超えてはなりません。連続使用間隔は15分が最適です。

5、掃除やメンテナンスの際は、充電ケーブルを電源充電ポートから取り外し、充電時には本製品を厳密に使用してください。

Pulidora recargable multifuncional
TR-5002



Número de patente del producto: 202130334669.5
No falsifiques los productos patentados.

[Tabla de configuración de parámetros del producto]

Nombre del producto	Pulidora recargable multifuncional	
Número de patente del producto:	202130334669.5	
Modelo del Producto	TR-5002	
Fuente de alimentación	Trae tu propia batería de litio	
Capacidad de la batería	2000ma	
tiempo de baja laboral	1 ~ durante 2 h	
Máximo poder	100W	
Tamaño del disco de lanzamiento	110cm	
Velocidad del motor	18000 RPM	
Velocidad del disco de lanzamiento	2250 rpm	
Función del producto	Lijado, encerado, pulido, polvo de brocha.	
Lista de configuración del producto	Anfitrión	Uno
	Desmontar el disco de lanzamiento.	Uno
	Asar el papel de lija	Uno
	Funda de tela waffin	Uno
	Funda de tela pulida	Uno
	Retire la placa del cepillo	Uno
	El cable de carga tipo c	Uno
	Instrucciones de uso del producto	Uno

[Función de uso del producto]

1. Gritando:

Papel de lija para pasta de chasis, puede eliminar el óxido de la superficie del metal; Puede pulir paredes pintadas; Puedes lijar el tablero... Sin embargo, Tengas en cuenta que el grosor del papel de lija varía según sus necesidades. Este producto tiene 80 piezas y 320 piezas respectivamente. Si el espesor Si la arena no es adecuada para su uso, vaya a la ferretería y compre una hoja autoadhesiva de 4.5 pulgadas (115 cm).

2. depilación con cera:

1. Primero limpie el fuselaje, limpie las manchas o las partículas sólidas adheridas a la superficie del fuselaje (como manchas residuales o partículas sólidas, use la superficie del fuselaje)
2. Confirme que la batería del host esté cargada y luego instale el chasis, pegue la almohadilla de cera, el lado blanco es el terciopelo de tensión pegado al Cruz mágica del chasis pulido, el lado naranja se utiliza para contactar con la pintura del coche.
3. aplique la cantidad adecuada de atención para no pegar la cera; Afeitarse la cera; Pulir la cera. Cera para automóviles en la piel o superficie de la carrocería, generalmente fina.
4. coloque el producto plano sobre la superficie de la carrocería del automóvil, presione el interruptor de funcionamiento y luego comience a encerar (no ejerza demasiada fuerza), se recomienda utilizar velocidad lenta "II".
5. Depilar uniformemente todas las partes del cuerpo. El orden de depilación suele ser de mayor a menor: primero la parte superior del auto, luego la parte delantera del auto, luego después del auto y finalmente la puerta (generalmente recubierta con una fina capa de cera y luego extendida lentamente, si la cera es demasiada, afectará el efecto de la cera), manijas de las puertas y otros lugares pequeños a los que la máquina no puede llegar, es aconsejable cubrir con un paño y encerar a mano.
6. Después de la depilación, espere de 3 a 5 minutos para que se seque y luego limpie el exceso de cera con una toalla (realizar este paso hará que el pulido funcione más perfecto)

[Características de producto]

Este producto es de moda clásica, apariencia elegante, moda clásica, elegante. Moda clásica, apariencia elegante con batería de litio, repetida. cargando. Fácil de operar, convierte el trabajo pesado en divertido, incluso si se usa durante mucho tiempo. el tiempo no fatigará; Usando todo el motor de cobre de alto rendimiento, puede fácilmente completar el encerado, pulido y otros trabajos; Este producto es fácil de operar. y liviano, para que las mujeres puedan usarlo fácilmente, es un buen compañero para su automóvil

[Nota]

1. no lo coloque bajo la luz solar directa, altas temperaturas y alta presión 2, no limpie el cuerpo con gasolina o quitamanchas volátiles.
3. Este producto no es un juguete, no deje que los niños jueguen solos para evitar peligros.
4. No exponga el equipo a la lluvia ni lo utilice en un ambiente húmedo o por encima de 60 grados. El área de trabajo debe estar bien iluminada y no debe utilizarse en presencia de líquidos o gases inflamables. 5, el equipo debe desconectarse de la fuente de alimentación antes de su uso, mantenimiento y repuestos.

[Diagrama del interruptor del producto y del indicador de carga]

1.

Cambiar:

El interruptor principal tiene tres marchas. La marcha intermedia es para girar. apagado, la marcha "I" derecha es para arrancar rápido, y la izquierda La marcha "HI" es para arrancar lento. Seleccione el equipo adecuado según los requisitos de uso.



2. Cargando:

Este producto está equipado con un cargador tipo C de 50 cm de largo. Cable con 5V, corriente de entrada de 2A, es común con ordinario Cable de carga para teléfono móvil con enchufe tipo c. La carga normal El tiempo es de 3 horas, el tiempo de descarga es de aproximadamente una hora a plena carga y aproximadamente dos horas durante el trabajo intermitente

Al cargar, el indicador rojo se iluminará, indicando que se está cargando, cuando se completa la carga, la luz roja se vuelve verde, indicando que se completa la carga.

No permita que el host funcione durante la carga.

3. Extracción del chasis:

Este producto está equipado con un disco de lanzamiento de cera, una placa de cepillo y un método de instalación y extracción como se muestra en la siguiente figura.

rotación roscada.



3. Pulido:

1. Confirme que después de cargar la batería principal, instale el chasis y pegue el paño de pulido. El terciopelo blanco de tensión. La superficie se pega al chasis pulido y la superficie de felpa blanca se utiliza para mojar la pintura del automóvil para lograr un acabado fino.
- 2, antes de la instalación, verifique si la funda pulida está seca asegúrese de que no haya partículas sólidas adheridas; limpie primero, de lo contrario dañará el automóvil.
- 3, presione el interruptor de operación para un pulido fino (no fuerce demasiado). Se recomienda utilizar la lima rápida "I".
4. Pulir el extremo y apagar la alimentación.

4. Eliminación del polvo con cepillo de pelo:

Para basura pequeña o polvo en las grietas de artículos de cuero, sofás o mármoles, se puede reemplazar la bandeja del cepillo



[Mantenimiento y Mantenimiento]

1. La funda del paño para encerar y pulir se puede lavar a máquina con un pequeña cantidad de detergente en agua fría, aunque para alargar la vida útil del paño se recomienda lavar a mano y secar al aire de forma natural.
2. cuando no esté en uso, retire la cera y la cubierta del paño de pulido, saque el plato giratorio y manténgalo seco, mantenga su forma original para extender la vida útil del plato giratorio.
3. Utilice un jabón suave y una esponja húmeda para limpiar el cuerpo de la depilación. máquina, no sumerja ninguna parte de la máquina enceradora en el líquido.
- 4, es una herramienta intermitente, no se puede utilizar durante mucho tiempo. Cada tiempo de uso no debe exceder los 30 minutos, el intervalo de uso continuo es mejor de 15 minutos
5. Al realizar la limpieza o el mantenimiento, retire el cable de carga del puerto de carga y utilice estrictamente este producto al cargar.

Polisher ricaricabile multifunzionale

TR-5002



Numero di brevetto del prodotto: 202130334669,5

Non falsificare i prodotti brevettati

[tabella di configurazione dei parametri del prodotto]

Nome prodotto	Polisher ricaricabile multifunzionale	
Numero di brevetto del prodotto:	202130334669,5	
Modello prodotto	TR-5002	
Alimentazione elettrica	Portate la vostra batteria al litio	
Capacità batteria	2000ma	
Tempo di scaricamento lavoro	1 ~ per 2 h	
Potenza massima	100W	
Lancia dimensione disco	110cm	
Regime motore	18000 giri	
Lancia velocità disco	2250 RPM	
Funzione prodotto	Levigato, cerato, lucidato, polvere di spazzola	
Elenco configurazione prodotto	host.	uno
	Smontare il disco di lancio	uno
	Griglia di carta	uno
	Copertoni di gomma	uno
	Manicotto di tessuto lucidato	uno
	Rimuovi la lastra del pennello	uno
	Il cavo di ricarica di tipo c	uno
	Istruzioni per l'uso	uno

[funzione di utilizzo del prodotto]

1. Pescaggio:

Pasta di legno, in grado di eliminare la ruggine della superficie dei metalli; Si può sabotare la tavola..... Tuttavia, si noti che lo spessore della carta vetrata varia a seconda delle esigenze. Questo prodotto comprende rispettivamente 80 pezzi e 320 pezzi. Se lo spessore della sabbia non è adatto all'uso, andare al negozio di ferramenta e acquistare un foglio autoadesivo da 4,5 pollici (115cm).

2. Attesa:

1, pulire prima la fusoliera, pulire le macchie o le particelle solide attaccate alla superficie della fusoliera (come le macchie residue o le particelle solide, indossare la superficie della fusoliera)

2. Confermare che la batteria dell'ospite è carica, quindi installare il telaio, incollare il cuscinetto di cera, il lato bianco è il velo di tensione fissato alla croce magica lucida del telaio, il lato arancione è usato per contattare la vernice dell'auto

3, prestare la giusta attenzione a non applicare cera d'api; Radersi la cera; lucidare la cera. Cera d'auto sulla pelle o sulla superficie corporea, solitamente sottile.

4, mettere il prodotto piatto sulla superficie della carrozzeria del veicolo, premere l'interruttore di manovra e quindi iniziare a svegliarsi (per favore, non esercitare troppa forza), si raccomanda di usare "velocità massima" lenta.

5. Cerchiare tutte le parti del corpo in modo uniforme. L'ordine di scivolamento è generalmente da alto a basso prima la parte superiore della macchina, poi la parte anteriore della macchina, poi dopo la macchina, e infine la porta (generalmente rivestita di un sottile strato di cera, e poi lentamente estesa. Se la cera è troppo elevata, influirà sull'effetto della cerchiatura), delle maniglie delle porte e di altri piccoli spazi che la macchina non può raggiungere, è consigliabile tessuto di copertura, svegliarsi a mano.

6. Dopo l'attesa, attendere 3-5 minuti per asciugare, e quindi pulire l'eccesso di cera con un asciugamano (facendo questo passo la lucidatura sarà più perfetta).

[caratteristiche del prodotto]

Questo prodotto è di moda classica, elegante apparenza, elegante moda classica, elegante aspetto con la batteria al litio, carica ripetuta. Facile da operare, rendere il lavoro pesante divertente, anche se usato per molto tempo non comporta stanchezza; Utilizzare tutti i motori ad alte prestazioni in rame per portare a termine facilmente le operazioni di waxing, lucidatura e altro; Questo prodotto è facile da usare e leggero, quindi le donne possono usarlo facilmente, è un buon partner per la vostra auto.

[nota]

- 1, non porre in diretta luce solare, ad alta temperatura e ad alta pressione.
- 2, non pulire il corpo con benzina o con uno smacchiatore volatile.
- 3, questo prodotto non è un giocattolo, non lasciate giocare i bambini da soli, per evitare pericoli
4. Non esporre l'apparecchiatura alla pioggia o usarla in un ambiente umido o a temperature superiori a 60 gradi. L'area di lavoro deve essere ben illuminata e non deve essere utilizzata in presenza di liquidi o gas infiammabili.
- 5, le apparecchiature devono essere scollegate dall'alimentazione prima dell'uso, della manutenzione e delle parti di ricambio.

[diagramma del commutatore del prodotto e dell'indicatore di carica]

1. Commutatore:

L'interruttore principale ha tre marce. La marcia intermedia è la marcia di rotazione, la marcia di destra è di avviamento veloce, la marcia di sinistra è di avviamento lento. Scegliere l'attrezzo appropriato in base ai requisiti d'uso.



2. Ricarica:

Questo prodotto è dotato di un cavo di ricarica di tipo c lungo 50cm con 5V, corrente di ingresso di 2A, è comune con il normale cavo di ricarica di un cellulare di tipo c. Il tempo di carica normale è di 3 ore, quello di scarico di circa 1 ora a pieno carico e di circa 2 ore durante il lavoro intermittente.

Quando si carica, l'indicatore rosso si illumina, indicando che si carica, quando la ricarica è completata, la luce rossa in verde, indicando che la ricarica è completata.

Per favore, non lasciate lavorare l'ospite quando si carica.

3. Rimozione del telaio:

Questo prodotto è dotato di un disco per la calettatura della cera, di una piastra di pennello, di un metodo di installazione e di rimozione come illustrato nella figura seguente, rotazione per filettatura.



3. Lucidatura:

1. Confermare che dopo aver caricato la batteria ospite, installare il telaio e incollare il panno per lucidare. La superficie bianca vellutata a tensione viene incollata al telaio levigato e la superficie bianca plush viene utilizzata per immergere la vernice dell'auto per il finissaggio.

2 verificare, prima dell'installazione, se il rivestimento lucidato è asciutto, assicurarsi che non vi siano particelle solide attaccate, pulire prima. Altrimenti danneggerebbe l'auto.

3, premere l'interruttore di funzionamento per la lucidatura fine (per favore, non premere troppo forte). Lt è consigliato di usare il file "" veloce.

4. Polacchi la fine e spegni la corrente

4. Rimozione della polvere nella spazzola:

Nel caso di piccole immondizie o polveri nelle fessure di articoli in cuoio, divani o biglie, il vassoio può essere sostituito



[manutenzione e manutenzione]

1, la copertura in tessuto per imbottitura e lucidatura può essere lavata a macchina con una piccola quantità di detergente in acqua fredda, anche se per prolungare la vita utile del tessuto si raccomanda il lavaggio a mano e l'asciugatura naturale ad aria asciutta.

2, quando non è utilizzato, togliere il rivestimento di cera e di tessuto per lucidare, togliere il rotolo e mantenerlo asciutto, conservare la forma originale per prolungarne la durata di vita.

3, usare sapone delicato e spugna umida per pulire il corpo della macchina da waxing, non immergere alcuna parte della macchina da waxing nel liquido.

4, è uno strumento intermittente, non può essere utilizzato a lungo. Ogni tempo di utilizzo non deve superare i 30 minuti, l'intervallo di utilizzo continuo è meglio di 15 minuti

5 quando si effettua la pulizia o la manutenzione, rimuovere il cavo di ricarica dal raccordo di alimentazione e utilizzare rigorosamente questo prodotto per la ricarica.

[istruzioni sulla garanzia]

This product provides users with a warranty according to the national three-guarantee policy, and the warranty period is one year (calculated from the date of purchase). During the warranty period, due to quality problems, the company is responsible for free maintenance.

Multi-functional rechargeable polisher

TR-5002



Product Patent Number: 202130334669.5

Do not fake the patent products

[Product parameter configuration table]

Product name	Multi-functional rechargeable polisher	
Product Patent No.:	202130334669.5	
Product model	TR-5002	
Power supply	Bring your own lithium battery	
Battery capacity	2000ma	
Work discharge time	1 ~ for 2 h	
Maximum power	100W	
Throw disc size	110cm	
Motor speed	18000 RPM	
Throw disc speed	2250 RPM	
Product function	Sanded, waxed, polished, brush dust	
Product configuration list	Host	One
	Disassemble the throw disc	One
	Grill the sand paper	One
	Waffin cloth cover	One
	Polished cloth sleeve	One
	Remove the brush plate	One
	The Type-c charging cable	One
	Product Use Instructions	One

[Product usage function]

1. Grishing:

Chassis paste sandpaper, can remove metal surface rust;
Can polish painted walls; You can sand the board..... However, please note that sandpaper thickness varies according to your needs.
This product has 80 pieces and 320 pieces respectively. If the thickness of the sand is not suitable for your use, go to the hardware store and purchase a 4.5 inch (115cm) self-adhesive sheet.

2. waxing:

- 1, please clean the fuselage first, wipe stains or solid particles attached to the fuselage surface (such as residual stains or solid particles, please wear the fuselage surface)
2. Please confirm that the battery of the host is charged, and then install the chassis, glue the wax pad, the white side is the tension velvet stuck to the polished chassis magic cross, the orange side is used to contact the car paint.
- 3, apply the right amount of attention to do not stick wax; Shave the wax; Polish the wax. Car wax on the skin or body surface, usually thin.
- 4, put the product flat on the surface of the car body, press the operation switch, and then start waxing (please do not exert too much force), it is recommended to use "II" slow speed.
5. Wax all parts of the body evenly. Waxing order is generally from high to low: first the top of the car, then the front of the car, then after the car, and finally the door (generally coated with a thin layer of wax, and then slowly extended, if the wax is too much, it will affect the effect of waxing), door handles and other small spaces that the machine can not reach, it is advisable to cloth cover, waxing by hand.
6. After waxing, wait for 3-5 minutes to dry, and then wipe off excess wax with a towel (doing this step will make the polishing work more perfect)

[Product characteristics]

This product is classic fashion, elegant appearance, classic fashion, elegant classic fashion, elegant appearance with lithium battery power, repeated charging. Easy to operate, make heavy work into fun, even if used for a long time will not fatigue; Using all copper high-performance motor, can easily complete the waxing, polishing and other work; This product is easy to operate and lightweight, so ladies can easily use, is a good partner for your car.


[Note]

- 1, do not put in direct sunlight, high temperature and high pressure.
- 2, do not wipe the body with gasoline or volatile stain remover.
- 3, this product is not a toy, so as to avoid danger.
4. Do not expose the equipment to rain or use it in a humid environment or above 60 degrees. The work area should be well lit and should not be used in the presence of flammable liquids or gases. 5, the equipment must be disconnected from the power supply before use, maintenance and replacement parts.

[Product switch and charging indicator diagram]

1. Switch:

The main switch has three gears. The middle gear is to turn off power, the right "I" gear is to start fast, and the left "II" gear is to start slow. Select the appropriate gear according to the use requirements.



2. Charging:


This product is equipped with a 50cm long Type-c charging cable with 5V, input current of 2A, is common with ordinary Type-c socket mobile phone charging cable. The normal charging time is 3 hours, discharge time about one hour at full load, and about two hours during intermittent work.

When charging, the red indicator will illuminate, indicating that it is charging, when charging is completed, the red light to green, indicating that the charging is completed.

Please do not let the host work when charging.

3. Chassis Removing:

This product is equipped with a wax throwing disc, a brush plate, installation and removal method as shown in the figure below, threaded rotation.



3. Polishing:

1. Please confirm that after the host battery is charged, install the chassis and glue the polishing cloth pad. The white tension velvet surface is glued to the polished chassis, and the white plush surface is used to dip the car paint for fine finishing.
- 2, before installation, check whether the polished sheath is dry, ensure that there is no solid particles attached, please clean first, otherwise it will damage the car.
- 3, press the operation switch for fine polishing (please do not force too hard). It is recommended to use the "I" fast file.
4. Polish the end and turn off the power

4. Hair brush dust removal:

For small garbage or dust in the crevices of faux leather goods, sofas or marbles, the brush tray can be replaced



[Maintenance and Maintenance]

- 1, waxing and polishing cloth cover can be machine washed with a small amount of detergent in cold water, although in order to extend the service life of the cloth, it is recommended to hand wash and air dry natural drying.
- 2, when not in use, remove the wax and polishing cloth cover, take out the turntable and keep dry, maintain its original shape, in order to extend the service life of the turntable.
- 3, use mild soap and wet sponge to clean the body of the waxing machine, do not immerse any part of the waxing machine in the liquid.
- 4, is an intermittent tool, can not be used for a long time. Each use time should not exceed 30 minutes, continuous use interval is best 15 minutes.
- 5, when cleaning or maintenance, please remove the charging cable from the power charging port, and strictly use this product when charging.