

STEP 1 Remove existing switch plate
STEP 2 Attach Switch Cover
STEP 3 Screw on Switch

SCHRITT 1 Entfernen Sie die vorhandene Schalterplatte
SCHRITT 2 Bringen Sie die Schalterabdeckung an
SCHRITT 3 Schalter anschrauben

FASE 1 Rimuovere la piastra dell'interruttore esistente
FASE 2 Collegare il coperchio dell'interruttore
PASSO 3 Avvitare l'interruttore

PASO 1 Retire la placa del interruptor existente
PASO 2 Coloque la cubierta del interruptor
PASO 3 Atornille el interruptor

ÉTAPE 1 Retirez la plaque d'interrupteur existante
ÉTAPE 2 Fixez le couvercle de l'interrupteur
ÉTAPE 3 Visser l'interrupteur

STEP 1 既存のスイッチプレートを取り外します
STEP2 スイッチカバーを取り付ける
STEP 3 スイッチをねじ込む

1단계 기존 스위치 플레이트 제거

2단계 스위치 커버 부착

3단계 스위치 조이기

SCHRITT 1 Entfernen Sie die vorhandene Schalterplatte

SCHRITT 2 Bringen Sie die Schalterabdeckung an

SCHRITT 3 Schalter anschrauben

FASE 1 Rimuovere la piastra dell'interruttore esistente

FASE 2 Collegare il coperchio dell'interruttore

PASSO 3 Avvitare l'interruttore

PASO 1 Retire la placa del interruptor existente

PASO 2 Coloque la cubierta del interruptor

PASO 3 Atornille el interruptor

ÉTAPE 1 Retirez la plaque d'interrupteur existante

ÉTAPE 2 Fixez le couvercle de l'interrupteur

ÉTAPE 3 Visser l'interrupteur

STEP 1 既存のスイッチプレートを取り外します

STEP2 スイッチカバーを取り付ける

STEP 3 スイッチをねじ込む

STEG 1 Ta bort den befintliga strömbrytartäckplattan STEG 2 Fäst strömbrytartäckningen

Steg 3 Skruva på strömbrytaren

SCHRITT 1 Entfernen Sie die vorhandene Schalterplatte

SCHRITT 2 Bringen Sie die Schalterabdeckung an

SCHRITT 3 Schalter anschrauben

FASE 1 Rimuovere la piastra dell'interruttore esistente

FASE 2 Collegare il coperchio dell'interruttore

PASSO 3 Avvitare l'interruttore

PASO 1 Retire la placa del interruptor existente

PASO 2 Coloque la cubierta del interruptor

PASO 3 Atornille el interruptor

ÉTAPE 1 Retirez la plaque d'interrupteur existante

ÉTAPE 2 Fixez le couvercle de l'interrupteur

ÉTAPE 3 Visser l'interrupteur

STEP 1 既存のスイッチプレートを取り外します

STEP2 スイッチカバーを取り付ける

STEP 3 スイッチをねじ込む

KROK 1 Odstraňte stávající spinacovou desku

KROK 2 Připevněte kryt spinacě

KROK 3 Zastřeďte spinac

SCHRITT 1 Entfernen Sie die vorhandene Schalterplatte

SCHRITT 2 Bringen Sie die Schalterabdeckung an

SCHRITT 3 Schalter anschrauben

FASE 1 Rimuovere la piastra dell'interruttore esistente

FASE 2 Collegare il coperchio dell'interruttore

PASSO 3 Avvitare l'interruttore

PASO 1 Retire la placa del interruptor existente

PASO 2 Coloque la cubierta del interruptor

PASO 3 Atornille el interruptor

ÉTAPE 1 Retirez la plaque d'interrupteur existante

ÉTAPE 2 Fixez le couvercle de l'interrupteur

ÉTAPE 3 Visser l'interrupteur

STEP 1 既存のスイッチプレートを取り外します

STEP2 スイッチカバーを取り付ける

STEP 3 スイッチをねじ込む

الخطوة 1: إزالة لوحة المفاتيح الموجودة
الخطوة 2: تركيب غطاء المفاتيح

الخطوة 3: تثبيت المفاتيح بالبرغي

SCHRITT 1 Entfernen Sie die vorhandene Schalterplatte

SCHRITT 2 Bringen Sie die Schalterabdeckung an

SCHRITT 3 Schalter anschrauben

FASE 1 Rimuovere la piastra dell'interruttore esistente

FASE 2 Collegare il coperchio dell'interruttore

PASSO 3 Avvitare l'interruttore

PASO 1 Retire la placa del interruptor existente

PASO 2 Coloque la cubierta del interruptor

PASO 3 Atornille el interruptor

ÉTAPE 1 Retirez la plaque d'interrupteur existante

ÉTAPE 2 Fixez le couvercle de l'interrupteur

ÉTAPE 3 Visser l'interrupteur

STEP 1 既存のスイッチプレートを取り外します

STEP2 スイッチカバーを取り付ける

STEP 3 スイッチをねじ込む

KROK 1 Usunąć istniejącą płytkę przełącznika

KROK 2 Zamocuj osłonę przełącznika

KROK 3 Przykręć przełącznik

SCHRITT 1 Entfernen Sie die vorhandene Schalterplatte

SCHRITT 2 Bringen Sie die Schalterabdeckung an

SCHRITT 3 Schalter anschrauben

FASE 1 Rimuovere la piastra dell'interruttore esistente

FASE 2 Collegare il coperchio dell'interruttore

PASSO 3 Avvitare l'interruttore

PASO 1 Retire la placa del interruptor existente

PASO 2 Coloque la cubierta del interruptor

PASO 3 Atornille el interruptor

ÉTAPE 1 Retirez la plaque d'interrupteur existante

ÉTAPE 2 Fixez le couvercle de l'interrupteur

ÉTAPE 3 Visser l'interrupteur

STEP 1 既存のスイッチプレートを取り外します

STEP2 スイッチカバーを取り付ける

STEP 3 スイッチをねじ込む

STAP 1 Verwijder de bestaande schakelplaat
STAP 2 Bevestig de schakelcover

STAP 3 Bevestig de schakelaar

SCHRITT 1 Entfernen Sie die vorhandene Schalterplatte

SCHRITT 2 Bringen Sie die Schalterabdeckung an

SCHRITT 3 Schalter anschrauben

FASE 1 Rimuovere la piastra dell'interruttore esistente

FASE 2 Collegare il coperchio dell'interruttore

PASSO 3 Avvitare l'interruttore

PASO 1 Retire la placa del interruptor existente

PASO 2 Coloque la cubierta del interruptor

PASO 3 Atornille el interruptor

ÉTAPE 1 Retirez la plaque d'interrupteur existante

ÉTAPE 2 Fixez le couvercle de l'interrupteur

ÉTAPE 3 Visser l'interrupteur

STEP 1 既存のスイッチプレートを取り外します

STEP2 スイッチカバーを取り付ける

STEP 3 スイッチをねじ込む

1. LÉPÉS Távolítsa el a meglévő kapcsolólemez
2. LÉPÉS Szerelje fel a kapcsolóburkolatot
3. LÉPÉS Csatolja be a kapcsolót

SCHRITT 1 Entfernen Sie die vorhandene Schalterplatte

SCHRITT 2 Bringen Sie die Schalterabdeckung an

SCHRITT 3 Schalter anschrauben

FASE 1 Rimuovere la piastra dell'interruttore esistente

FASE 2 Collegare il coperchio dell'interruttore

PASSO 3 Avvitare l'interruttore

PASO 1 Retire la placa del interruptor existente

PASO 2 Coloque la cubierta del interruptor

PASO 3 Atornille el interruptor

ÉTAPE 1 Retirez la plaque d'interrupteur existante

ÉTAPE 2 Fixez le couvercle de l'interrupteur

ÉTAPE 3 Visser l'interrupteur

STEP 1 既存のスイッチプレートを取り外します

STEP2 スイッチカバーを取り付ける

STEP 3 スイッチをねじ込む

PASSO 1 Retirar a placa de interruptor existente
PASSO 2 Fixar a tampa do interruptor

PASSO 3 Apanafusar o Interruptor

SCHRITT 1 Entfernen Sie die vorhandene Schalterplatte

SCHRITT 2 Bringen Sie die Schalterabdeckung an

SCHRITT 3 Schalter anschrauben

FASE 1 Rimuovere la piastra dell'interruttore esistente

FASE 2 Collegare il coperchio dell'interruttore

PASSO 3 Avvitare l'interruttore

PASO 1 Retire la placa del interruptor existente

PASO 2 Coloque la cubierta del interruptor

PASO 3 Atornille el interruptor

ÉTAPE 1 Retirez la plaque d'interrupteur existante

ÉTAPE 2 Fixez le couvercle de l'interrupteur

ÉTAPE 3 Visser l'interrupteur

STEP 1 既存のスイッチプレートを取り外します

STEP2 スイッチカバーを取り付ける

STEP 3 スイッチをねじ込む

ΒΗΜΑ 1 Αφαιρέστε την υπάρχουσα πλάκα διακοπής

ΒΗΜΑ 2 Τοποθετήστε το καλύμμα διακοπής

ΒΗΜΑ 3 Βιδώστε τον διακοπή

SCHRITT 1 Entfernen Sie die vorhandene Schalterplatte

SCHRITT 2 Bringen Sie die Schalterabdeckung an

SCHRITT 3 Schalter anschrauben

FASE 1 Rimuovere la piastra dell'interruttore esistente

FASE 2 Collegare il coperchio dell'interruttore

PASSO 3 Avvitare l'interruttore

PASO 1 Retire la placa del interruptor existente

PASO 2 Coloque la cubierta del interruptor

PASO 3 Atornille el interruptor

ÉTAPE 1 Retirez la plaque d'interrupteur existante

ÉTAPE 2 Fixez le couvercle de l'interrupteur

ÉTAPE 3 Visser l'interrupteur

STEP 1 既存のスイッチプレートを取り外します

STEP2 スイッチカバーを取り付ける

STEP 3 スイッチをねじ込む

TRIN 1 Fjern eksisterende afbryderplade
TRIN 2 Fastgør afbryderdækslet

Trin 3 Skru på afbryderen

SCHRITT 1 Entfernen Sie die vorhandene Schalterplatte

SCHRITT 2 Bringen Sie die Schalterabdeckung an

SCHRITT 3 Schalter anschrauben

FASE 1 Rimuovere la piastra dell'interruttore esistente

FASE 2 Collegare il coperchio dell'interruttore

PASSO 3 Avvitare l'interruttore

PASO 1 Retire la placa del interruptor existente

PASO 2 Coloque la cubierta del interruptor

PASO 3 Atornille el interruptor

ÉTAPE 1 Retirez la plaque d'interrupteur existante

ÉTAPE 2 Fixez le couvercle de l'interrupteur

ÉTAPE 3 Visser l'interrupteur

STEP 1 既存のスイッチプレートを取り外します

STEP2 スイッチカバーを取り付ける

STEP 3 スイッチをねじ込む